


Robotstofzuiger- installatie instructie

Controleer of de zijborstels en het stofreservoir geplaatst zijn. Zo niet, volg dan stap 1 en 2.


Stap 1. Installeer de zijborstels.

Zorg dat de linkse zijborstel (L) en de rechtse zijborstel (R) overeenkomen met de L en R op de onderkant van de stofzuiger. Druk de borstels op de aangegeven plaatsen op de onderkant van de stofzuiger.


Als je een 'klik' geluid hoort, zitten de borstels goed.



Stap 2. Plaats het stofreservoir in de robot.



Stap 3: Installeer het laadstation.



Stap 4. Laad de robot volledig op (voor het eerste gebruik)

Stap 5. Maak verbinding met de Bluebot app (optioneel). Zie handleiding installatie app.

Stap 6. Start met schoonmaken.

Opmerkingen.

- Als het laadstation wordt verplaatst, verliest de robot de schoonmaakroute. Als je het laadstation wil verplaatsen moet je robot de omgeving opnieuw laten scannen.
- De robot kan niet worden gebruikt voor het verwijderen van vloeistoffen.
- Indien het batterijniveau minder dan 20% is, zal de robot niet werken. Laad de robot dan op.
- De machine zal automatisch terugkeren naar het laadstation als het batterijniveau tijdens het gebruik minder dan 20% is. De robot begint automatisch met schoonmaken als de batterij 80% is opgeladen.

Voor de volledige handleiding.

Scan de QR-code en ga naar pagina 65

